

Finnen ankleben

Ein Tipp von www.Rakete180.de

Das gerade ankleben der Finnen kann einen Anfänger vor ein unüberwindliches Hindernis stellen. Es ist aber ganz einfach. Etwas Rechenarbeit ist dafür notwendig.

Zum Ankleben brauchen wir ein Brett für Sperrholzarbeiten. Auf dieses legen wir zum Ausrichten eine Unterlage, hier überschüssiges Balsaholz.

Die Dicke der Unterlage wird folgendermaßen errechnet:

$\frac{1}{2}$ Außendurchmesser des Körperrohres minus $\frac{1}{2}$ Dicke der Finnen

Macht bei einem Körperrohr mit 21 mm Durchmesser und Finnen mit einer Stärke von 3 mm

$$10,5\text{mm} - 1,5\text{mm} = 9\text{mm}$$

Ich verwende also 3 Reststücke von meinem 3 mm Balsaholz

Zum Ankleben einfach eine Finne auf die Unterlage legen und an das Körperrohr kleben. Nach dem Aushärten des Klebers das Körperrohr um 90 ° nach unten drehen, in der Kerbe fixieren und die nächste Finne ankleben.

Ich verwende als Kleber Pattex Repair Extreme. Der ist dauerelastisch und klebt alle Materialien flexibel zusammen.

Viel Spaß beim Bauen

www.Rakete180.de

