

# Ein Leitstab für die Startrampe

Ein Tipp von [www.Rakete180.de](http://www.Rakete180.de)

Es ist nicht schwer, den Leitstab gut auf der Startrampe zu verankern. Hier die Anleitung dazu.

Folgende Materialien werden benötigt:

- Schweißstab 3 mm aus dem Baumarkt
- Schraube M6 Flachkopf aus dem Baumarkt
- Seilspannsystem für Gardinen von IKEA
- Benzinschlauch 3mm und 6mm aus dem KFZ Zubehör

Die Materialien werden wie auf dem folgenden Bild zusammengefügt



Ein Stück vom Benzinschlauch wird in die Aufnahme gesteckt und sollte 1mm herausragen.



Beim montieren sollte die Hülse fast bis zum Anschlag fest gedreht werden. Den Benzinschlauch etwas Länger abschneiden, wenn der Leitstab locker sitzt.

Die Schraube für das Blech wird ebenfalls mit Benzinschlauch überzogen. Das reduziert den Abstand, da sich die Schraube nur ein wenig in das Gewinde rein drehen lässt. Die Verbindung hat auch eine gute Elastizität. Das ganze lässt sich für den Transport auch prima demontieren.



Auf die Spitze des Leitstabes sollte man immer einen 6mm Dübel von Torx stecken. Der ist rot und gut zu sehen. Bitte die Spitze immer schützen! Das absolut wichtig, wenn Sie Ihr Augenlicht behalten wollen.

Viel Spaß beim Bauen

[www.Rakete180.de](http://www.Rakete180.de)